

負荷回路・DMX相對圖

DIM

4SUS用
常設

312	311	310
C	B	A

380	379	378	377	376	375	374	373	372	371	370	4SL
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

3SUS用

309	308	307
C	B	A

369	368	367	366	365	364	363	362	361	360	359	358	357	356	355	354	3SL
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

2SUS用
常設

306	305	304
C	B	A

337	336	335	334	333	332	331	330	329	328	327	326	2SL
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

505	504	503	502	492	491	490	489	O B
8	7	6	5	4	3	2	1	音響反射板／正面反響板／下手フロア切替

1SUS用

303	302	301
C	B	A

353	352	351	350	349	348	347	346	345	344	343	342	341	340	339	338	1SL
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

325	324	323	322	321	320	319	318	317	316	315	314	1 B
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

F R

480	481	482	483	484	485
11	12	13	14	15	16
486	487	488			
17	18	19			

512	511	510	509	508	IL
5	4	3	2	1	

476	475	474	473	472	471
6	5	4	3	2	1
479	478	477			
9	8	7			

F R

470	469	468	467	466	465	464	463	462	461	460	459	458	457	CL
14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	